

**PROVOZNÍ ŘÁD MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ NESVAČILY  
v areálu veřejného letiště Benešov**

1. Tímto dokumentem, který je součástí Letištního řádu letiště Benešov, se upravuje veškerý leteckomodelářský provoz v areálu letiště Benešov.
2. Leteckomodelářský provoz je možný pouze ve vymezeném prostoru v severní části areálu letiště. Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. Termické lety rádiem řízených modelů jsou možné, pouze pokud není letecký provoz (pokud není s provozovatelem letiště dohodnuto jinak).
3. Za provoz modelu je plně odpovědný jeho pilot.
4. Za provoz modelářského letiště je odpovědný jeho provozovatel Vladimír Hadač.
5. Užívání modelářského letiště je možné pouze na základě uživatelské karty, kterou provozovatel modelářského letiště zájemci vystaví po uzavření příslušné smlouvy. Všichni účastníci modelářského provozu se musí předem ohlásit předepsaným způsobem u služby poskytování informací. Za osoby mladší 15 let odpovídá jejich právní zástupce.
6. Služba poskytování informací upozorní na modelářský provoz všechny účastníky leteckého provozu.
7. Při modelářské soutěži či akci pro veřejnost je za ohlášení provozu, dodržování podmínek provozu atp. odpovědný její ředitel, uvedený v ohlášení akce, předloženém provozovateli letiště nejpozději do 31. ledna daného roku.
8. Pro soutěže a rozsáhlejší modelářský provoz je provozovatel modelářského letiště povinen zajistit rádiové či telefonické spojení mezi službou poskytování informací a odpovědným pořadatelem na modelářském letišti, umožňující informování o případném leteckém provozu poblíž modelářského letiště.
9. Vybavení a úprava modelářského letiště musí umožňovat co nejbezpečnější modelářský provoz a pobyt modelářů v areálu letiště Benešov. Úpravy a vybavení modelářského letiště a jeho bezprostředního okolí podléhají schválení provozovatelem letiště.
10. Přístup na modelářské letiště je možný jen po vyznačené komunikaci po západní a severní hraně letiště. Parkování automobilů je možné jen na vyhrazených místech. Doprovod účastníků modelářského provozu, případně diváci se mohou pohybovat pouze v určených prostorech.
11. Po dohodě s provozovatelem letiště mohou účastníci modelářského provozu využívat další vybavení letiště (parkoviště, sociální zařízení atp.).
12. Modelářský provoz v areálu veřejného letiště Benešov je ve výjimečných případech možný i mimo modelářské letiště, ovšem pouze se souhlasem provozovatele letiště a podléhá zvlášť sjednanému režimu.

*Kontakt na provozovatele modelářského letiště:*

Vladimír Hadač, tel.: 604 839 808, hadac@minfo.cz